

# **ANT-20SE**

## **Advanced Network Tester**

### **Optionenordner**

BN 3060/...

BN 3035/...

Softwareversion 7.20

Bedienungsanleitung

BN 3060/96.01

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die zuständige Wavetek Wandel Goltermann-Vertriebsgesellschaft. Die Adressen finden Sie am Schluss dieses Handbuchs.

### Copyrights

Dieses Produkt oder Teile davon basieren auf Empfehlungen und/oder Standards des Standardisierungssektors der Internationalen Fernmeldeunion - ITU-T und/oder des Europäischen Instituts für Telekommunikationsnormen - ETSI. Diese Empfehlungen und Standards unterliegen Schutzrechten dieser Organisationen. Ohne schriftliche Zustimmung von ITU-T und/oder ETSI ist es nicht gestattet, ITU-T-Empfehlungen oder ETSI-Standards ganz oder in Teilen zu kopieren und/oder Dritten zugänglich zu machen.

Wavetek Wandel Goltermann  
Eningen GmbH & Co.  
Mühleweg 5, 72800 Eningen u. A.  
© 2000

Autor: MDD/TD

Bestell-Nr.: BN 3060/96.01  
Ausgabe: 02/00.07 (V 7.20)

Frühere Ausgabe:  
01/00.04 (V 7.1)

Änderungen vorbehalten  
Es gelten unsere normalen  
Garantie- und Lieferbedingungen

Printed in Germany

Extented Overhead Analysis STM-1-Mappings, STS-1-Mappings, Drop&Insert	1
PDH MUX/DEMUX, Drop&Insert	2
M13 MUX/DEMUX, Drop&Insert	3
Optische Schnittstellen, Drop&Insert	4
O.172 Jitter/Wander MTIE/TDEV Analyse	5
ATM-Modul ATM-Mappings	6
Broadband Analyzer/Generator	7
Concatenated Mappings OC-12c/STM-4c; OC-48c/STM-16c	8
ANT-20 NEXT ANT-20 Network Expert Test Software	9
	10
	11
	12

